


設定


1. 選取主畫面上的設定



2. 點選一般設定 > 圖片設定



3. 圖片設定



| 功能表 | 描述 |
|------|-----------------------------------|
| 圖片模式 | 按下遙控器上的左右按鈕。選項有標準、明亮、鮮豔、柔和、自訂。 |
| 亮度 | 按下遙控器的左右調整亮度。 |
| 對比度 | 按下遙控器的左右調整對比。 |
| 色調 | 按下遙控器的左右調整色調。 |
| 清晰度 | 按下遙控器的左右調整銳利度。 |
| 彩度 | 按下遙控器的左右調整彩度。 |
| 色溫 | 按下遙控器上的左右或按一下影像的預設色溫。選項有一般、冷色或暖色。 |
| 影像降噪 | 按下遙控器上的左右按鈕。選項有開、關。 |