



設定


1. 選取主畫面上的設定




2. 進入系統>開關機設置



3. 對於開機通道，您可以選擇上次開機通道、Android 或下列其他來源。



4. 點選新增排程



5. 選取需要設定的使用時間，即完成設定。

